




Made in China
NINGBO MINGBO
ARTS & CRAFTS CO., LTD
No.916 Kechuang
North Road, Jishigang
Town, Haishu District,
315000 Ningbo, China



Battery: 3V, 4 x AAA
LED bulb: 0.06W x 2
Non replaceable



Scandinavian Sleeping & Living

JYSK.com

EN IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

Uses 4 AA batteries. Batteries not included. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. The battery pack includes a timer setting (6-hour-on/18-hour-off).

Warning 1. This product is for indoor use only. 2. If you experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. The lamps are not replaceable. 4. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratch may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced.

This crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

LV SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai.

Nepieciešamas 4 AA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā). Nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas. Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-). Pārlicinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces. Nepieļaujiet barošanas spaiļu savienojumiem. Nemetiet baterijas atklātā uguni. Bateriju nodalījumā pievienota taimera iestatīšanas iespēja (6 stundas ieslēgts/18 stundas izslēgts).

Bridinājums. 1. Izmontāšanai iekšēlpāš. 2. Ja šis izstrādājums nefunkcionē pareizi, tas jāatgriež mazumtirgotājam, no kura to iegādājāties. 3. Spuldzītes nav maināmas. 4. Izstrādājums ir jālieto rūpīgi, jo triecieni un skrāpējumi var izraisīt lampīnu saplīšanu vai samazināt izstrādājuma darbības ilgumu.

Pārsvitrotais atkritumu konteiners uz rīteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

LT SVARBI INFORMACIJAI

Prieš pradėdami montuoti gaminiį ir (arba) juo naudoti, prašome atidėiai perskaityti visą vadovą. Atidėiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis juo nuorodomis.

Reikia 4 AA element (nepriedami). Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Nenaudokite skirtingo tipo elementų kartu. Įsitinkinkite, kad elementai įdėti teisingai pagal (+/-) poliškumą. Išsiskrovusios baterijas išimkite. Įsitinkinkite, kad nesudaro trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį. Rinkinyje su baterijomis yra ir laikmatis (6 val. įsijungiantis, po to 18 val. išsijungiantis).

Įspėjimai. 1. Naudoti tik viduje. 2. Kilus problemų su gaminiu, jį grąžinkite į parduotuvę, kurioje jį įsigijote. 3. Lempių negalima pakeičti. 4. Su švietuvu reikia elgtis atsargiai, dėl sutrenkimo arba įbrėžimo lemputės gali sudužti, taip pat švietuvas gali veikti trumpesnį laiką.

Perbraukta šiukšlėdėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisyklės, padedate sumažinti galimą žalimą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

EE OLULINE TEAVE!

Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.

Vajab 4 AA-patareisid (ei ole lisatud). Ärge kasutage uusi ja vanu patareisid koos. Ärge kasutage eri liiki patareisid. Veenduge, et sisestatud patareid on õige polarsusega (+/-). Veenduge, et tühenendud patareid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme. Ärge visake patareisid tulle. Akukomplekt võimaldab taimerit seadistamist (6 tundi sees /18 tundi väljas).

Hoiatus. 1. Pirmid ei ole vahetatavad. 2. Kui teil on probleeme tootega, toimetage see jaemüüjale, kellelt te selle toote ostsite. 3. Pirmid ei ole vahetatavad. 4. Toodet tuleb käsitseda ettevaatlikult, sest löögid ja kriimustused võivad põhjustada pirnide purunemise või nende kasutusea lühenemise.

Ratastega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamiskäätmetega. Märgistatud tooteid ühendamiseks ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKI kauplusega.

RU ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Прежде чем приступить к сборке и (или) использованию изделия, внимательно и полностью прочитайте руководство. Следуйте всем указаниям руководства и сохраните его для дальнейшего использования.

Используются батарейки 4 AA. Батарейки не включены в комплект. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Вынимайте из изделия севшие батарейки. Не замыкайте клеммы питания накоротко. Не бросайте батареи в открытый огонь. Батарейный отсек включает настройку таймера (6 часов вкл./18 часов выкл.).

Предупреждение. 1. Используйте только в помещении. 2. Если у вас появились проблемы с изделием, его необходимо вернуть распространителю, у которого изделие было приобретено. 3. Лампочки не подлежат замене. 4. С продуктом следует обращаться осторожно, так как удары и царапины могут привести к поломке ламп или сокращению срока службы продукта.

Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.