



 Product no. 135588 / 302-256-1033
 Battery: 3V, 4 x CR2032
 LED bulb: 0.06W x 4
 Non replaceable
 Made in China


 Ningbo Prosperity Koda
 Electronic Limited Company
 Jinxi village, longguan township,
 haishu district, 315000 Ningbo,
 China


 Scandinavian Sleeping & Living


 JYSK.com

EN IMPORTANT INFORMATION!
 Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

Uses 4xCR2032 batteries. Batteries not included. Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire.

This crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

Instructions for use
 1. Remove the LED tealights from their packaging.
 2. Insert 1x CR2032 battery into the battery compartment in the base of each tealight.
 3. Use the ON/OFF switch to switch the light on and off.

Maintenance, troubleshooting and inserting the batteries
 1. 1x CR2032 3 V battery are required for each candle.
 2. Check that the battery are correctly inserted.
 3. Take care when changing the batteries. Open the battery compartment carefully.
 4. Close the cover and ensure that it is properly sealed.

LV SVARĪGA INFORMĀCIJA!
 Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai.

Nepieciešamas 4xCR2032 tipa baterija (nav iekļautas komplektā). Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas. Nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas. Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-). Pārliedzinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces. Nepieļaujiet barošanas spaiļu issavienojumu. Nemetiet baterijas atklātā ugunī.

EE OLULINE TEAVE!
 Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.

Vajab 4xCR2032 patareisiid (ei ole lisatud). Ärge laadige ühekordseid patareisiid. Ärge kasutage selle tootege taaslaetavaid patareisiid. Ärge laadige ühekordseid patareisiid. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisiid. Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärset tüüpi patareisiid. Sisestage patareiid õigete polaarustete kohaselt. Veenduge, et tühjenenud patareiid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme.

Ratastega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et mürgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Mürgistatud toodete üleandmisega ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSK-i kauplusega.

Kasutamine
 1. Võtke künnlad pakendist välja.
 2. Sisestage 1x CR2032-patarei iga künlnla põhjasa olevasse patareipessa.
 3. Kasutage valguse sisse- ja väljalülitamiseks ON/OFF-lülitit.

Hooldus, veaotsing ja patareide sisestamine
 1. Iga künlnla jaoks on vaja 1x CR2032 3 V patarei.
 2. Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud.
 3. Olge hoolas patareide vahetamisel. Avage patareipesa ettevaatlikult.
 4. Sulgege kate ja veenduge, et see on tihkelt kinni.

RU ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
 Прежде чем приступить к сборке и (или) использованию изделия, внимательно и полностью прочитайте руководство. Следуйте всем указаниям руководства и сохраните его для дальнейшего использования.

Питание от 4 батарей типа CR2032. Батареи в комплект не входят. Не заряжайте перезаряжаемые батареи. Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов. Используйте только батареи, указанные в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. Не оставляйте разряженные батареи в изделии. Не допускайте короткого замыкания клемм электропитания. Не бросайте батареи в огонь.

Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

Pārsīrotrotas atkritumu konteinera uz riteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

Lietošanas instrukcija
 1. Izņemiet sveces no iepakojuma.
 2. Ievietojiet 1x CR2032 bateriju tām paredzētajā nodalījumā katras sveces pamatnē.
 3. Lai ieslēgtu un izslēgtu gaismu, izmantojiet ieslēgšanas (ON)/izslēgšanas (OFF) slēdzi.

Techniskā apkope, problēmu novēršana un bateriju ievietošana
 1. Katrai svecei ir nepieciešama 1x CR2032 3 V baterija.
 2. Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas.
 3. Uzmanīgi rīkojieties arī, mainot baterijas. Uzmanīgi atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
 4. Aiztaisiet vāciņu un pārliedzinieties, ka tas ir pienācīgi aiztaisīts.

LT SVARBI INFORMACIJA!
 Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis.

Reikia 4xCR2032 element (nepridedami). Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į polius. Išsikrovusias baterijas išimkite. Įsitikinkite, kad nesusidaro trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį.

Perbraukta šukšliadėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitiniems atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

Naudojimo instrukcija
 1. Išimkite žvakės iš pakuotės.
 2. Įdėkite 1x CR2032 tipo baterijas į kiekvienos žvakės apačioje esantį baterijų skyrių.
 3. Norėdami įjungti ir išjungti šviesą, naudokite ĮJUNGIMO (ON)/ IŠJUNGIMO (OFF) jungiklį.

Priežiūra, trikčių šalinimas ir baterijų įdėjimas
 1. Kiekvienai žvakei reikia 1x CR2032 3 V tipo baterijų.
 2. Patikrinkite, ar baterijos įdėtos teisingai.
 3. Taip pat būkite atidūs keisdami baterijas. Atsargiai atidarykite baterijų skyriaus dangtelį.
 4. Uždėkite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis gerai uždarytas.

Инструкция по эксплуатации
 1. Извлеките чайные LED свечи из упаковки.
 2. Вставьте по 1 батарее типа CR2032 в батарейные отсеки в основании каждой чайной свечи.
 3. Чтобы включить и выключить свечу, используйте переключатель ON/OFF.

Обслуживание, устранение проблем и установка батарей
 1. Для каждой свечи требуется 1 батарея типа CR2032 с напряжением 3 В.
 2. Убедитесь, что батарея установлена правильно.
 3. Будьте внимательны при замене батарей. Открывайте батарейный отсек осторожно.
 4. Закройте крышку, убедившись, что она плотно прилегает.