


GLENTÉ BATTERY LAMP

130210/917-236-1017

10xwarm white LED, 0.06W

2xAA/LR6 batteries not included

Non replaceable bulb





JYSK.com



IP44

10



EN Uses 2 AA batteries.
Batteries not included.
Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or battery types.
Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements.
Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product.
Do not short-circuit supply terminals.
Do not throw batteries on open fire.

LV Nepieciešamas 2 AA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā).
Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas.
Nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas.
Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas.
Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-).
Pārliecinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces.
Nepieļaujiet barošanas spaiļu issavienojumu.
Nemetiet baterijas atklātā ugunī.

LT Reikia 2 AA element (nepriedami).
Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų.
Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu.
Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas.
Įdėkite baterijas atsižvelgdami į polius.
Išsikrovusias baterijas išimkite.
Įsitinkinkite, kad nesusidaro trumpasis jungimas.
Nemeskite baterijų į ugnį.

EE Vajab 2 AA-patareisid (ei ole lisatud).
Ärge laadige ühekordseid patareisid.
Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärset tüüpi patareisid.
Sisestage patareid õigete polaarsuste kohaselt.
Veenduge, et tühjenenud patareid võetakse tootest välja.
Ärge lühistage klemme.
Ärge visake patareisid tulle.

RU Используйте батарейки типа AA в количестве 2 шт.
Батарейки не входят в комплект.
Не используйте аккумуляторы.
Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены.
Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек.
Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им.
Разместите батарейки, соблюдая полярность.
Вынимайте из изделия севшие батарейки.
Не замыкайте клеммы питания накоротко.
Не бросайте батареи в открытый огонь.



EN DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT BY USERS IN PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE EUROPEAN UNION. This symbol indicates that this product including batteries must not be disposed of with your other household waste. Batteries, electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste batteries, electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

LV ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI PRIVĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS EIROPAS SAVIENĪBĀ. Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu, ieskaitot baterijas, nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Baterijas, elektriskās un elektroniskās iekārtas satur vielas, kas var kaitēt cilvēka veselībai un videi, ja netiek pareizi pārstrādātas. Jūsu pienākums ir nodot bateriju, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus paredzētajā savākšanas punktā to pārstrādei, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, jūs sniežat savu ieguldījumu dabas un vides nevajadzīgas piesārņošanas novēršanā, kā arī cilvēku veselības aizsardzībā. Detalizētāku informāciju par pareizu atbrīvošanas no atkritumiem iespējams uzzināt vietējā pašvaldībā, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai veikalā, kurā izstrādājumu iegādājāties.

LT BUITINIŲ ATLIKŲ IŠMETIMAS PRIVAČIUOSE NAMŲ ŪKIUOSE EUROPOS SĄJUNGOJE. Piktograma rodo, kad šio gaminio, įskaitant baterijas, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Baterijose, elektros ir elektroninėje įrangoje yra medžiagų, kurios gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai, jeigu jos netinkamai perdirbamos. Jūs turite atiduoti panaudotas baterijas, elektros ir elektroninę įrangą į tam skirtą surinkimo punktą. Tinkamai sunaikindami prietaisą, Jūs padedate apsaugoti gamtą, aplinką ir žmonių sveikatą. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio sunaikinimą susisiekite su atsakinga vietos institucija, Jūsų atliekų tvarkytoju arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.

EE ERAMAJAPIDAMISTES KASUTUSELT KÖRVALDAVATE SEADMETE KÄITLEMINE EUROOPA LIIDUS. See sümbol näitab, et seda toodet, sealhulgas patareisid, ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Patareid, elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad aineid, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda, kui neid ei võeta nõuetekohaselt ringlusse. Teie kohustus on viia vanad patareid, elektri- ja elektroonikaseadmed selleks ettenähtud kogumispunkti. Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete nõuetekohase käitlemisega väldite looduse ja keskkonna tarbetut koormamist nende seadmetega ning kaitsete inimeste tervist. Täpsema teabe toote taasinglusest saate kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või kauplusest, kust te toote soetasite.

RU УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЧАСТНЫМИ ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ. Этот символ означает, что данное изделие (в том числе батареи) не следует выбрасывать с другими бытовыми отходами. Батареи, а также электрическое и электронное оборудование содержат вещества, которые при неправильной утилизации могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Вы обязаны передать батареи, а также электрическое и электронное оборудование на специализированный пункт сбора для утилизации. Передавая эти изделия для правильной утилизации, вы помогаете предотвратить их вредное воздействие на природу, окружающую среду и здоровье людей. Для получения дополнительной информации о правильной утилизации обратитесь местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или магазин, в котором вы купили это изделие.

