


SKOVLUNDE

136287
709-256-1020



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



JYSK.com



EN: IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

FR: INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

LV: SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai.

LT: SVARBI INFORMACIJA!


Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis.

EE: OLULINE TEAVE!

Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.

RU: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.





EN: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE SURFACES!

Wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent.
Wipe dry with a clean cloth.

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER!

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser uniquement de l'eau ou un détergent doux.
Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

LV: VISPĀRĪGA INSTRUKCIJA MĒBEĻU VIRSMĀM!

Noslaukiet tīru ar mitru drānu. Izmantojiet tikai ūdeni vai maigu mazgāšanas līdzekli.
Noslaukiet to ar tīru drānu.

LT: BENDROJI INSTRUKCIJA BALDŲ PAVIRŠIAMS!


Nuvalykite drėgnu skudurėliu. Naudokite tik vandenį arba švelnų ploviklį.
Nuvalykite švaria šluoste.


EE: MÖÖBLI PINDADE ÜLDJUHEND!

Pühkige puhtaks niiske lapiga. Kasutage ainult vett või õrna pesuvahendit.
Pühkige puhta lapiga kuivaks.


RU: ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕБЕЛИ!

Очистите изделие чистой влажной тканью. Используйте мягкодействующее моющее средство.
Вытрите досуха чистой тряпкой.






Box 1/1:






900x460x40mm





1



2



3



4

